

Kurzanleitung

Firmware Update bei MULTILYZER STx

1. MULTILYZER STx ausschalten.
2. Auf einer SD-Karte einen Ordner mit dem Namen FIRMWARE erstellen (z.B. mit Hilfe eines PC und SD-Kartenlesegeräts).
3. Firmware_Name_*.bin -Datei in den Ordner FIRMWARE auf der SD-Karte kopieren.
Notiz: Dateiname kann auch abweichen, Dateityp .bin ist entscheidend.
4. SD-Karte in den MULTILYZER STx einstecken.



5. Gerät mit der  Taste einschalten. Sofort wenn das Display weiß aufleuchtet (weniger als 1 Sekunde), die  Taste betätigen und Taste gedrückt halten, bis das Bootloader-Menü erscheint.
Notiz: Sicherstellen, dass die PAUSE-Taste nicht berührt wird, solange das Display nicht leuchtet.
6. Das Bootloader-Menü erscheint. Firmware-Information im Display prüfen.
Notiz: Sind mehrere Firmware Dateien auf der SD-Karte vorhanden, kann mittels Scroll-Rad zwischen den Dateien gewechselt werden.
7. Ist die gewünschte Version gewählt, kann mit der  Taste die Firmware-Installation gestartet werden.
Notiz: Installationsfortschritt wird im Display als Balken angezeigt.
8. Nach erfolgreicher Installation startet das Gerät mit der neuen Firmware. Prüfen Sie die Firmware-Version im Menüpunkt „Info“.
9. Abschließend im Menüpunkt „Einstellungen“ das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.